

# 指伝話ホームパック：My家電操作

## ショートカット呼び出し引数一覧


バージョン 1.4

| 分類 | 内容  | 引数指定 |
|----|-----|------|
| 操作 | 電源  | 電源   |
|    | オン  | オン   |
|    | オフ  | オフ   |
|    | 操作1 | 操作1  |
|    | 操作2 | 操作2  |
|    | 操作3 | 操作3  |
|    | 操作4 | 操作4  |
|    | 操作5 | 操作5  |
|    | 操作6 | 操作6  |
|    | 操作7 | 操作7  |
|    | 操作8 | 操作8  |
|    | 操作9 | 操作9  |

# 指伝話ホームパック：Myテレビ

## ショートカット呼び出し引数一覧

バージョン 1.4


| 分類   | 内容      | 引数指定   |
|--|---------|--------|
| 電源   | 電源      | 電源     |
| 放送種類   | TV・地上波  | 地上波    |
|  | BS      | BS     |
|  | CS      | CS     |
|  | CATV    | CATV   |
| 音量   | 音量を上げる  | 音量上げる  |
|  | 音量を下げる  | 音量下げる  |
|  | 消音      | 消音     |
| チャンネル  | 次のチャンネル | チャンネル次 |
|  | 前のチャンネル | チャンネル前 |
|  | 1チャンネル  | Ch1    |
|  | 2チャンネル  | Ch2    |
|  | 3チャンネル  | Ch3    |
|  | 4チャンネル  | Ch4    |
|  | 5チャンネル  | Ch5    |
|  | 6チャンネル  | Ch6    |
|  | 7チャンネル  | Ch7    |
|  | 8チャンネル  | Ch8    |
|  | 9チャンネル  | Ch9    |
|  | 10チャンネル | Ch10   |
| 11チャンネル  | Ch11    |        |
| 12チャンネル  | Ch12    |        |
| 操作   | 入力切替    | 入力切替   |
|  | 決定      | 決定     |
|  | 戻る      | 戻る     |
|  | メニュー    | メニュー   |
|  | ↑ボタン    | 上      |
|  | ↓ボタン    | 下      |
|  | ←ボタン    | 左      |
|  | →ボタン    | 右      |
|  | 番組表     | 番組表    |
|  | 録画リスト   | 録画リスト  |
|  録画 | 録画      |        |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | 録画停止  | 録画停止  |
|  | 字幕    | 字幕    |
|  | 音声切替  | 音声切替  |
|  | ホーム   | ホーム   |
|  | 青     | 青     |
|  | 赤     | 赤     |
|  | 緑     | 緑     |
|  | 黄     | 黄     |
|  | 画面表示  | 画面表示  |
|  | d データ | d     |
|  | 10秒戻し | 10秒戻し |
|  | 早戻し   | 早戻し   |
|  | 再生    | 再生    |
|  | 停止    | 停止    |
|  | 一時停止  | 一時停止  |
|  | 早送り   | 早送り   |
|  | 10秒送り | 10秒送り |
|  | 30秒送り | 30秒送り |
|  | 裏番組   | 裏番組   |
|  | 設定    | 設定    |
|  | 番組情報  | 番組情報  |
|  | 終了    | 終了    |

# 指伝話ホームパック：Myビデオ

## ショートカット呼び出し引数一覧

バージョン 1.4

| 分類   | 内容      | 引数指定   |
|--|---------|--------|
| 電源   | 電源      | 電源     |
| 放送種類   | TV・地上波  | 地上波    |
|  | BS      | BS     |
|  | CS      | CS     |
|  | CATV    | CATV   |
| 音量   | 音量を上げる  | 音量上げる  |
|  | 音量を下げる  | 音量下げる  |
|  | 消音      | 消音     |
| チャンネル  | 次のチャンネル | チャンネル次 |
|  | 前のチャンネル | チャンネル前 |
|  | 1チャンネル  | Ch1    |
|  | 2チャンネル  | Ch2    |
|  | 3チャンネル  | Ch3    |
|  | 4チャンネル  | Ch4    |
|  | 5チャンネル  | Ch5    |
|  | 6チャンネル  | Ch6    |
|  | 7チャンネル  | Ch7    |
|  | 8チャンネル  | Ch8    |
|  | 9チャンネル  | Ch9    |
|  | 10チャンネル | Ch10   |
| 11チャンネル  | Ch11    |        |
| 12チャンネル  | Ch12    |        |
| 操作   | 入力切替    | 入力切替   |
|  | 決定      | 決定     |
|  | 戻る      | 戻る     |
|  | メニュー    | メニュー   |
|  | ↑ボタン    | 上      |
|  | ↓ボタン    | 下      |
|  | ←ボタン    | 左      |
|  | →ボタン    | 右      |
|  | 番組表     | 番組表    |
|  | 録画リスト   | 録画リスト  |
|  録画 | 録画      |        |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
|  | 録画停止  | 録画停止  |
|  | 字幕    | 字幕    |
|  | 音声切替  | 音声切替  |
|  | ホーム   | ホーム   |
|  | 青     | 青     |
|  | 赤     | 赤     |
|  | 緑     | 緑     |
|  | 黄     | 黄     |
|  | 画面表示  | 画面表示  |
|  | d データ | d     |
|  | 10秒戻し | 10秒戻し |
|  | 早戻し   | 早戻し   |
|  | 再生    | 再生    |
|  | 停止    | 停止    |
|  | 一時停止  | 一時停止  |
|  | 早送り   | 早送り   |
|  | 10秒送り | 10秒送り |
|  | 30秒送り | 30秒送り |
|  | 裏番組   | 裏番組   |
|  | 設定    | 設定    |
|  | 番組情報  | 番組情報  |
|  | 終了    | 終了    |
|  | 30秒送り | 30秒送り |
|  |       |       |
|  |       |       |
|  |       |       |
|  |       |       |
|  |       |       |

# 指伝話ホームパック：Myエアコン

## ショートカット呼び出し引数一覧

バージョン 1.4

| 分類     | 内容     | 引数指定   |
|--------|--------|--------|
| 電源     | 電源     | 電源     |
|        | オン     | オン     |
|        | オフ     | オフ     |
| 運転モード  | 自動     | 自動     |
|        | 冷房     | 冷房     |
|        | 暖房     | 暖房     |
|        | 送風     | 送風     |
|        | 除湿     | 除湿     |
|        | 加湿     | 加湿     |
|        | 温度     | 温度を上げる |
| 温度を下げる |        | 温度下げる  |
| 湿度     | 湿度を上げる | 湿度上げる  |
|        | 湿度を下げる | 湿度下げる  |
| 風量     | 変更     | 風量     |
|        | 自動     | 風量自動   |
|        | しずか    | 風量しずか  |
|        | 快適     | 風量快適   |
|        | ゆらぎ    | 風量ゆらぎ  |
|        | 弱      | 風量弱    |
|        | 中      | 風量中    |
|        | 強      | 風量強    |
|        | 急      | 風量急    |
|        | 強める    | 風量強める  |
|        | 弱める    | 風量弱める  |
|        | 風向     | 変更     |
| 自動     |        | 風向自動   |
| スイング   |        | 風向スイング |
| 1      |        | 風向1    |
| 2      |        | 風向2    |
| 3      |        | 風向3    |
| 操作     | 4      | 風向4    |
|        | 5      | 風向5    |
|        | 取り消し   | 取り消し   |

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| 入タイマー | 入タイマー変更 | 入タイマー |
| 切タイマー | 切タイマー変更 | 切タイマー |

# 指伝話ホームパック：Myカーテン

## ショートカット呼び出し引数一覧

バージョン 1.4

| 分類 | 内容        | 引数指定 |
|----|-----------|------|
| 操作 | カーテン1を開ける | 開1   |
|    | カーテン1を閉じる | 閉1   |
|    | カーテン1を止める | 止1   |
|    | カーテン2を開ける | 開2   |
|    | カーテン2を閉じる | 閉2   |
|    | カーテン2を止める | 止2   |
|    | カーテン3を開ける | 開3   |
|    | カーテン3を閉じる | 閉3   |
|    | カーテン3を止める | 止3   |



# 指伝話ホームパック：My照明

## ショートカット呼び出し引数一覧

バージョン 1.4

| 分類 | 内容   | 引数指定 |
|----|------|------|
| 操作 | 電源   | 電源   |
|    | つける  | つける  |
|    | 消す   | 消す   |
|    | メモリ1 | メモリ1 |
|    | メモリ2 | メモリ2 |
|    | 全灯   | 全灯   |
|    | 常夜灯  | 常夜灯  |
|    | 消灯   | 消灯   |
|    | 明るく  | 明るく  |
|    | 暗く   | 暗く   |
|    | 調光   | 調光   |

# 指伝話ホームパック：My扇風機

## ショートカット呼び出し引数一覧

バージョン 1.4

| 分類 | 内容     | 引数指定  |
|----|--------|-------|
| 操作 | 電源     | 電源    |
|    | オン     | オン    |
|    | オフ     | オフ    |
|    | 首振り開始  | 首振り開始 |
|    | 首振り英史様 | 首振り停止 |
|    | 弱      | 弱     |
|    | 中      | 中     |
|    | 強      | 強     |
|    |        |       |
|    |        |       |
|    |        |       |